Procedura azzeramento service Hyundai Ioniq Plug-in 2017

Plug-in 2017


Hyundai >> Ioniq >> Plug-in 2017

Preparazione

La macchina deve essere accesa in posizione di “parcheggio” con il cambio.

I comandi da usare sono:

- pulsante [A] per spostarsi orizzontalmente nei menù che appaiono nella parte superiore del display
- selettore [B] per spostarsi in verticale all’interno del menù
- pulsante [C] per confermare la scelta



Seleziona con il pulsante [A] il menù di “Impostaz.utente”



Scendi con il selettore [B] fino alla voce “Intervallo manut.” e conferma con il tasto [C]



Qui si può vedere quando è prevista la manutenzione



Per resettare la manutenzione e fare ripartire i conteggi a 20.000km e 365 giorni va mantenuto premuto il pulsante [C] per alcuni secondi (circa 5).

A questo punto ti appare questa richiesta di conferma da accettare sempre con il pulsante [C]



Partner:

Carpedia