Procedura manuale di codifica nuovo telecomando

Fiat

Fiat

NOTE:

Dopo aver eseguito la codifica della nuova chiave tramite la strumentazione diagnostica, si può procedere alla codifica del relativo telecomando con la procedura seguente.

PROCEDURA DI CODIFICA

1. Scollegare le strumento diagnostico e chiudere le porte
2. Spegnere il quadro strumenti
3. Scollegare lo strumento diagnostico e attendere 30 sec
4. Accendere il quadro strumenti e attendere 30 sec
5. Spegnere il quadro strumenti e attendere 30 sec
6. Scendere dal veicolo e provare il telecomando

Riferimento:

Modelli:

Panda (2003->)

Bravo (2007->)

500 (2007->)

Punto Evo (2009->)

Doblò (2006->)

Partner:

Carpedia